

## Quick Blaster Floor Pump/Pompe à pied pour vélo

- ▲ Warning:** Warning: Do not service this pump as it requires high pressures to inflate tubeless tires and incorrect servicing may cause injury or death.
- ▲ Remarque :** Ne pas réparer cette pompe étant donné qu'elle requiert une pression élevée pour gonfler des pneus sans chambre à air. Un entretien inadéquat pourrait causer des blessures ou entraîner la mort.

### How to inflate Tubeless Tires

- 1 Position TANK/TIRE switch to "TANK" (this will direct air in to the pump's Air-Tank) (Fig.1)
- 2 Put pump head on tire valve and lift thumb lever to locked position
- 3 Inflate pump's Air-Tank to 240 psi
- 4 Hold pump head securely, and turn switch to "TIRE" – this will release the pressurized air quickly in to the tire (Fig. 2)
- 5 Position the TANK/TIRE switch to "TIRE" (this will make the pump work like a regular pump)
- 6 Inflate tire to required pressure

### Comment effectuer le gonflage de pneus sans chambre à air

- 1 Mettre l'interrupteur RÉSERVOIR/PNEU (TANK/TIRE) à RÉSERVOIR (TANK) ; l'air sera ainsi dirigé vers le réservoir de la pompe. (Fig.1)
- 2 Placer la tête de la pompe sur la valve du pneu et mettre le levier en position verrouillée.
- 3 Remplir le réservoir d'air d'une pression maximale de 240 psi.
- 4 Tenir fermement la tête de la pompe et mettre le bouton régulateur à PNEU (TIRE) ; l'air comprimé passera ainsi rapidement au pneu.(Fig. 2)
- 5 Mettre l'interrupteur RÉSERVOIR/PNEU (TANK/TIRE) à PNEU (TIRE) ; la pompe peut alors fonctionner comme une pompe ordinaire.
- 6 Gonfler le pneu à la pression voulue.

