

## INSTRUCTIONS

1 Le porte-bagages PR-3 de Filzer s'adapte aux tiges de selle de 25 à 32 mm de diamètre.

### Avertissement

- 1 La charge maximale que peut supporter le porte-bagages est de 11 kg (25 lbs); ne pas le surcharger car cela risque d'endommager la tige de selle et d'entraîner des blessures.
- 2 Ne pas employer de sacs sur le porte-bagages.
- 3 Ne pas utiliser le porte-bagages sur les tiges de selle en fibre de carbone.

1 Emboîter la cale en caoutchouc et le porte-bagages, puis fermer la fixation à déclenchement rapide autour de la tige de selle. S'assurer que le porte-bagages est aligné correctement. Régler le serrage du boulon à œil de la fixation à déclenchement rapide en tournant la poignée (alors qu'elle est en position ouverte) dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer. Mettre la poignée de la fixation à déclenchement rapide en position fermée et s'assurer que le porte-bagages est solidement fixé à la tige de selle. Si tel n'est pas le cas, serrer davantage la poignée de la fixation à déclenchement rapide. Se référer à la section 1.

2 Si le boulon à œil de la fixation à déclenchement rapide est trop court, le remplacer par le boulon plus long fourni. Pour ce faire, se servir de deux clés hexagonales de 4 mm pour retirer les 2 boulons. Mettre en place le boulon à œil de longueur appropriée sur le levier de la fixation à déclenchement rapide. S'assurer que les boulons sont solidement fixés. Se référer à la section 2.

3 Si le boulon à œil dépasse trop sur le côté de la fixation à déclenchement rapide, il faudra alors peut-être utiliser le boulon plus court. S'assurer que le boulon dépasse de la fixation à déclenchement rapide d'au moins 1 mm.

4 Installer le réflecteur sur son support. Remarque : le réflecteur et sa quincaillerie NE sont PAS fournis. Se référer à la section 3.

