

Avertissement



La charge maximale que peut supporter le porte-bagages est de 25 kg (50 lb); ne pas le surcharger car cela risque de l'abîmer ou endommager le vélo et d'entraîner des blessures.

1 Attacher les rallonges au porte-bagages en utilisant des rondelles et des écrous. Ne pas serrer. (Veuillez noter qu'elles peuvent être pré-installées.) Se référer à la section 1.

2 Installer les montants à l'extérieur des pattes arrière du châssis à l'aide des boulons à tête hexagonale de 16 mm et des rondelles. S'assurer que les boulons de 16 mm sont entièrement insérés dans les pattes arrière sans toutefois dépasser la surface interne. Utiliser des rondelles supplémentaires, si nécessaire. Se référer à la section 2.

Note : Mettre la chaîne sur le plus petit engrenage et s'assurer que les 2 boulons des pattes arrière (voir les 2 boulons indiqués par les étoiles ★ dans l'illustration ci-dessous) n'interfèrent PAS avec le système de transmission ou tout autre pièce en mouvement. Vous devrez peut-être utiliser des rondelles supplémentaires placées à l'extérieur des pattes arrière afin d'ajuster l'espace avec des boulons. (Le matériel de fixation du garde-boue est normalement installé entre le porte-bagages et les pattes arrière.)

Note : Si des garde-boue doivent être attachés aux mêmes boulons des pattes arrière, utiliser les 2 boulons de 20 mm fournis.

3 Attacher les rallonges aux œilletons des haubans avec les boulons à tête hexagonale de 12 mm et les rondelles. Vous devrez peut-être plier les rallonges pour mettre le porte-bagages en place. Se référer à la section 3.

Note : Pour les vélos avec haubans sans œilletons, utiliser les attaches, les écrous et les cales en caoutchouc inclus. Veuillez noter qu'il y a deux ensembles d'attaches inclus pour convenir aux différentes tailles d'œilletons. Se référer à la section 4.

4 Placer le porte-bagages de façon à ce que la surface supérieure soit au niveau. Serrer tous les boulons et écrous.

5 Installer le support du réflecteur sur le porte-bagages. Installer le réflecteur sur le support. Note : le réflecteur et le matériel d'installation du réflecteur ne sont PAS inclus. Se référer à la section 5.

6 Pour de longs trajets et des charges lourdes (poids maximum de 25 kg / 50 lb), il est recommandé d'utiliser un produit de freinage des filetages tel que le Loctite^{MD} bleu ou du vernis à ongles sur les filets des boulons de fixation pour éliminer le desserrage dû aux vibrations. Les produits Loctite^{MD} sont disponibles dans la plupart des quincailleries et magasins de pièces d'auto.

Note : Étant donné que les conceptions et les formes de châssis de vélo sont extrêmement variables, nous avons inclus du matériel de fixation supplémentaire pour faciliter l'installation. Vous n'aurez pas nécessairement besoin de tous les boulons, écrous, rondelles ou attaches pour installer le porte-bagages sur votre vélo.

