

## INSTRUCTIONS

1 Attacher les allonges au porte-bagages en utilisant les boulons à tête ronde, rondelles et écrous. Ne pas serrer. Se référer à la section 1.

2 Installer les montants à l'extérieur des pattes arrières du châssis à l'aide des boulons hexagonales 40mm, rondelles et douilles d'écartement. S'assurer que les boulons sont complètement insérés dans les pattes arrières sans toutefois dépasser la surface interne. Les douilles d'écartement doivent être posées à plat sur les pattes arrières, utiliser une rondelle si nécessaire. Se référer à la section 2.

Note: Installer la chaîne sur le plus petit engrenage et s'assurer que les 2 boulons des pattes arrières (voir les 2 boulons indiqués par les étoiles dans la figure ci-dessous) n'interfèrent pas avec le système de transmission ou tout autre pièce en mouvement. Vous aurez peut-être à utiliser des rondelles supplémentaires placées à l'extérieur des pattes arrières pour ajuster l'espace avec les boulons.

Note: Si des gardes-boues doivent être attachés aux mêmes boulons des pattes arrières, utiliser les boulons de 45mm fournis.

3 Attacher les allonges aux tétons brasés des haubans avec les boulons hexagonale 12mm et les rondelles. Se référer à la section 3.

Note: Pour les vélos avec haubans sans téton brasé, utiliser les attaches-hauban caoutchoutées, boulons et cales en caoutchouc incluses. Se référer à la section 4.

4 Placer le porte-bagages de façon à ce que la surface supérieure soit au niveau. Serrer tous les boulons et écrous. Il peut être nécessaire d'ajuster la hauteur des pattes arrières. Se référer à la section 5.

5 Installer le réflecteur arrière sur le support. Note : le réflecteur et le matériel d'installation ne sont pas inclus. Se référer à la section 6.

6 Pour des longs trajets et des charges lourdes (poids maximum 25kg / 50lbs), il est recommandé d'utiliser un produit de freinage des filetages (Loctite® bleu) ou du polis à ongles sur les filets des boulons de fixations pour éliminer le desserrage due aux vibrations. Les produits Loctite® sont disponibles dans la plupart des quincailleries et magasins de pièces d'autos.

Note: Parce que les concepts et les géométries de châssis de vélos sont extrêmement variables, nous avons inclus du matériel de fixation supplémentaire pour faciliter l'installation. Vous n'aurez pas nécessairement besoin de tous les boulons, écrous, rondelles ou attaches pour installer le porte-bagages sur votre vélo.

